

TIÊU CHUẨN KIỂM TRA PHOSPHATE

- Dụng cụ cần dùng:



Ống đo tăng tốc



Thìa cafe nhựa



Chất T#100

- Cách kiểm tra nồng độ chất tăng tốc:



Cho dung dịch vào
đầy ống tăng tốc



Lấy khoảng 1/2 muỗng
cafe chất T#100



Cho T#100 vào ống
đo tăng tốc



Dùng lòng bàn
tay bịt chặt
miệng ống và
đựng ngược
lên cho T#100
lọt vào trong
ống



Sau đó để
ống đứng
yên trong
vòng 1 ÷ 2
phút.



Số không khí
chiếm chỗ trong
ống chính là số
điểm của ống
tăng tốc

- Điểm tiêu chuẩn của ống tăng tốc SC = 3,5-9.
- Bổ sung: 2,5kg AC-OD11/m³/ điểm.